

Telebirr 手机安装 - 简单逐步操作指南

简单逐步手机安装

从手机第一次显示的 欢迎 页面开始，按照本指南操作。

向主管索取以下资料

1. 获取 Wi-Fi 名称和密码。
2. 获取 AirDroid 二维码。
3. 获取设备网关 URL。
4. 获取 Telebirr Agent 激活码。
5. 获取 SIM 1 的 ICCID。
6. 获取 SIM 2 的 ICCID。
7. 准备好 SIM 1 的 Telebirr PIN。
8. 准备好 SIM 2 的 Telebirr PIN。

1. 放入两张 SIM 卡

1. 长按电源键。
2. 点击 关机。
3. 取出 SIM 卡托。
4. 将第一张 Telebirr SIM 卡放入 SIM 1。
5. 将第二张 Telebirr SIM 卡放入 SIM 2。
6. 将 SIM 卡托装回手机。
7. 长按电源键开机。
8. 等待手机显示 欢迎 页面。

2. 开始设置 AirDroid

1. 停留在第一个 欢迎 页面。
2. 在空白区域快速点击六次。
3. 等待二维码扫描器打开。
4. 点击主管提供的 Wi-Fi 名称。
5. 输入 Wi-Fi 密码。
6. 点击 连接。
7. 将摄像头对准 AirDroid 二维码。
8. 等待二维码扫描完成。
9. 点击 继续。
10. 点击 下一步。
11. 点击 接受。
12. Android 请求权限时，点击 允许。
13. 等待 Android 主屏幕出现。

3. 完成 Biz Daemon 设置

1. 打开 Biz Daemon。
2. 点击第一个尚未启用的权限。
3. 点击 允许。
4. 返回 Biz Daemon。
5. 点击下一个尚未启用的权限。
6. 点击 允许。
7. 重复以上操作，直到所有基本权限都已启用。
8. 点击 无障碍。
9. 点击 Biz Daemon。
10. 打开 使用 Biz Daemon。
11. 点击 允许。
12. 返回 Biz Daemon。
13. 点击 使用情况访问权限。
14. 点击 Biz Daemon。
15. 打开 允许查看使用情况。
16. 返回 Biz Daemon。
17. 点击 安装未知应用。
18. 打开 允许来自此来源的应用。
19. 返回 Biz Daemon。
20. 点击 通知。
21. 打开 允许通知。
22. 返回 Biz Daemon。
23. 点击 电池优化。
24. 点击 允许 或 不优化。
25. 返回 Biz Daemon。
26. 点击 继续。

4. 等待应用自动安装

1. 保持手机连接 Wi-Fi。
2. 保持手机连接充电器。
3. 等待 Telebirr Device Agent 图标出现。

5. 将手机语言改为英语

1. 打开 设置。
2. 点击 系统。
3. 点击 语言和输入法。
4. 点击 语言。
5. 点击 添加语言。
6. 点击 English。
7. 点击 United Kingdom 或 United States。
8. 将 English 移到列表最上方。
9. 返回 设置。
10. 点击 日期和时间。
11. 打开 自动设置时间。
12. 打开 自动设置时区。

6. 允许应用持续运行

1. 打开 设置。
2. 点击 应用。
3. 点击 Telebirr Device Agent。
4. 点击 电池。
5. 点击 不受限制 或 无限制。
6. 返回主屏幕。

7. 为 Telebirr Device Agent 授权

1. 打开 Telebirr Device Agent。
2. Android 请求短信权限时，点击 允许。
3. Android 请求电话权限时，点击 允许。
4. Android 请求通知权限时，点击 允许。
5. 打开 设置。
6. 点击 无障碍。
7. 点击 已下载的应用、已安装的服务 或 无障碍服务。
8. 点击 Telebirr deterministic USSD control。
9. 打开 使用服务。
10. 点击 允许。
11. 返回 Telebirr Device Agent。

8. 激活 Telebirr Device Agent

1. 点击 Device Gateway URL 输入框。
2. 输入主管提供的设备网关 URL。
3. 点击 One-time activation code 输入框。
4. 输入主管提供的 Telebirr Agent 激活码。
5. 点击 Activate。
6. 等待屏幕显示 Activated。
7. 等待进入下一个页面。

9. 输入 SIM 1 的 Telebirr PIN

1. 点击 SIM ICCID。
2. 输入主管提供的 SIM 1 ICCID。
3. 点击 Telebirr PIN (local only)。
4. 输入 SIM 1 的 Telebirr PIN。
5. 点击 Confirm Telebirr PIN (local only)。
6. 再次输入相同的 Telebirr PIN。
7. 点击 Store local SIM PIN。
8. 等待保存成功信息。

10. 输入 SIM 2 的 Telebirr PIN

1. 点击 SIM ICCID。
2. 删除 SIM 1 的 ICCID。
3. 输入主管提供的 SIM 2 ICCID。
4. 点击 Telebirr PIN (local only)。
5. 输入 SIM 2 的 Telebirr PIN。
6. 点击 Confirm Telebirr PIN (local only)。
7. 再次输入相同的 Telebirr PIN。
8. 点击 Store local SIM PIN。
9. 等待保存成功信息。

11. 完成安装

1. 连接充电器。
2. 保持 Wi-Fi 开启。
3. 打开 Telebirr Device Agent。
4. 向主管发送以下消息：PHONE SETUP DONE。
5. 保持手机开机并连接充电器。